



## ІНСТРУКЦІЯ до електронного кодового замку

### «LA GARD» модель «LG BASIC»

#### **1. Відкриття і закриття замка**

Кожне натискання на кнопку клавіатури підтверджується звуковим сигналом і активацією червоного світлодіода.

Код виробника встановлено на «**1-2-3-4-5-6**».

Наберіть цей код і після подвійного звукового та сигналу світлодіода протягом **4 сек** поверніть ручку-штурвал за годинниковою стрілкою, щоб відкрити двері.

*Якщо протягом цього часу ручку не повернути, замок залишається закритим.*

Для того, щоб зачинити сейф знову, просто закрийте двері і поверніть ручку проти годинникової стрілки до упору, замок заблокує ригелі автоматично.

#### **2. Захист замку від неправильних спроб ввести код.**

При введенні **неправильного коду** звучить **3-кратний звуковий сигнал** в супроводі світлової індикації. Після **4-х** невдалих спроб ввести код замок **блокується на 5 хвилин**. *Протягом цього часу замок не може бути відкритий навіть введенням вірного коду.*

**Подальші операції мають виконуватись при відкритих дверях сейфа!**

#### **3. Зміна коду 1-го користувача (код №1)**

*2-кратний звуковий сигнал на кожному з етапів сповістить про правильність команди.*

- Введіть комбінацію «**0-0-0-0-0-0**».
- Введіть код активний код користувача чи код виробника, якщо перекодування здійснюється вперше.
- Введіть новий персональний код з 6 цифр «**X-X-X-X-X-X**».
- Введіть новий код «**X-X-X-X-X-X**» повторно для підтвердження.

*Якщо при зміні коду зроблена помилка, або при наборі коду виникла пауза, що виявилася довшою за 5 сек, то активним залишається старий код.*

#### **4. Зміна коду 2-го користувача (код №2)**

*Для програмування коду №2 спочатку потрібно стерти старий код №2*

**Для того, щоб стерти код №2** введіть код №1, при цьому останню цифру коду утримуйте доти, доки не прозвучить наступний 2-кратний сигнал. Тепер після натискання цифри «**3**» код №2 видалиться з пам'яті.

**Для того, щоб ввести код №2** введіть код №1, при цьому останню цифру коду утримуйте доти, доки не прозвучить наступний 2-кратний звуковий сигнал. Тепер після натискання цифри «**1**», коли знов пролунає 2-кратний звуковий сигнал. Двічі введіть код №2 з 6 цифр «**У-У-У-У-У-У**».

Тепер замок відкривається кодом №1 і кодом №2 незалежно один від одного.

## **5. Режим менеджера**

**Знаючи код №1**, можна **заблокувати код №2** до перешкоджання доступу. Введіть код №1 (2-кратний сигнал), а останню цифру коду утримуйте доти, доки не прозвучить наступний 2-кратний звуковий сигнал. Тепер натисніть цифру «**2**». Код №2 заблокований.

Для того, щоб **відновити** доступ **2-го користувача** введіть код №1 (2-кратний сигнал), а останню цифру коду утримувати доти, поки не прозвучить 2-кратний звуковий сигнал ще раз. Натисніть цифру «**1**». Код №2 знову діє.

## **6. Заміна елементів живлення.**

Замок живиться від **однієї** батареї **Crona 9V**. Для її заміни необхідно викрутіть гвинт з нижньої сторони корпусу замку та зніміть кришку, потягнувши за її виступ вниз. В деяких моделях замків "LA GARD" гвинт не передбачений і для заміни батареї досить підняти корпус замку вгору.

**Встановлені коди не втрачаються в процесі заміни батареї!**