

Загальне керівництво користування електронними замками WITTKOPP Primor 1000 FL і Primor 1000 FS

* Уважно прочитайте інструкцію з експлуатації перед активуванням замку.



Primor FL



Primor FS

1. Експлуатація

- 1.1. Замок може бути запрограмований для 2 користувачів. Кожен з них може використовувати в персональному коді 6 цифр.
- 1.2. Програмування замку рекомендується здійснювати тільки при відкритих дверях і закритому замку.
- 1.3. Коли час між введенням цифр перевищує 10с, процес програмування і введення скасовується. Старий код або програма залишається дійсним.
- 1.4. Кожне правильне натискання цифр коду підтверджується звуковим сигналом і миготінням LED індикатора.

2. Безпека

- 2.1. Для безпеки заводський код 123456 слід змінити відразу після придбання сейфа.
- 2.2. Не рекомендується для Вашого коду використовувати цифри Вашого дня народження або інші відомі дати.
- 2.3. Після введення нового коду електронний замок слід протестувати відкривши і заклавши його кілька разів при відкритих дверях сейфа.

3. Відкриття і закриття замка

3.1. Відкриття

- 3.1.1. Введіть заводський код 1-2-3-4-5-6
- 3.1.2. Поверніть штурвал сейфа протягом 3 секунд після звукового сигналу. Якщо Ваш сейф має ключовий замок, то перед введенням коду відкрийте ключовий замок ключем.
- 3.1.3. Після 4-х послідовних неправильних спроб введення коду, замок блокується на 5 хв. Протягом цього часу LED блимає кожні 10 с. Кожне введення коду супроводжується довгим звуковим сигналом. Після закінчення часу блокування наступні 2 спроби невірною введення коду викликають блокування на 5 хв.

3.2. Закриття

- 3.2.1. Закрийте двері сейфа і поверніть штурвал сейфа. Електронний замок буде закритий автоматично. Якщо Ваш сейф має ключовий замок, то закрийте замок ключем.

4. Програмування замка. Код адміністратора та користувача.

- 4.1. Встановлення коду для адміністратора (програма 0). Адміністратор замку може програмувати код користувача, але не навпаки. Після придбання сейфа необхідно відразу ж змінити заводський код 1-2-3-4-5-6 на новий код адміністратора, який буде знати тільки сам адміністратор, і надалі буде змінювати код іншому користувачеві.

- 4.1.1. Натисніть і утримуйте кнопку «0» поки LED індикатор буде горіти постійно

- 4.1.2. Введіть заводський код 1-2-3-4-5-6

- 4.1.3. Введіть новий код адміністратора 1-1-1-1-1-1 (наприклад)

- 4.1.4. Введіть новий код адміністратора ще раз

- 4.1.5. Пару раз перевірте при відкритих дверях, як працює новий код

- 4.2. Зміна коду користувача (програма 1)

- 4.2.1. Натисніть і утримуйте кнопку «1» поки LED індикатор буде горіти постійно

- 4.2.2. Введіть свій код адміністратора 1-1-1-1-1-1

- 4.2.3. Введіть новий код користувача 4-5-6-7-8-9 (наприклад)

- 4.2.4. Введіть новий код користувача ще раз

- 4.2.5. Пару раз перевірте при відкритих дверях, як працює новий код. Тепер замок буде відкриватися і майстер-кодом адміністратора 1-1-1-1-1-1 і кодом другого користувача 4-5-6-7-8-9

- 4.3. Видалення коду користувача (програма 3)

- 4.3.1. Натисніть і утримуйте кнопку «3» поки LED індикатор буде горіти постійно

- 4.3.2. Введіть код адміністратора 1-1-1-1-1-1 (новий)

5. Батарейка та її заміна

- 5.1. Замок живиться від 9V крони Alkaline (ТІЛЬКИ НЕ АКУМУЛЯТОРНОЇ). При недостатньому заряді живлення, після набору коду кілька разів прозвучить сигнал тривоги і червоний світлодіод починає блимати кілька разів. Поміняйте батарейку якомога швидше. Запрограмовані коди замку не втрачаються, вони залишаються в пам'яті замка.

- 5.2. Для зміни крони в замку FS треба відкрити кришку панелі в сторону стрілки і замінити крону. Для замків FL передбачено аварійне підключення крони. Треба прибрати дві пластикові заглушки, які оголять два контакти + та -. Дотримуючись полярності приставте крону і введіть свій код.